

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA 3 MPS с 2008г

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше.	Месяцы	12,84,132	24,48,96,120	36,108	60	72,144	120
	Пробег, т.км.	5	15,105,165	30,60,120,150	45,135	75	90,180
Зазор в клапанах механизма ГРМ	проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости						
Топливный фильтр	Замена каждые 60 000 км						
Свечи зажигания, проверка (замена при необходимости)		п	п	п	п	п	п
Воздушный фильтр *4		о	о	з	о	з	о
Система поглощения паров топлива (если установлена)			п				п
Моторное масло и масляный фильтр *1	3	з	з	з	з	з	з
Приводные ремни *2		п	п	п	п	п	п
Сист. охлаждения двс			п			п	п
Охлаждающая жидкость FL 22	Замена каждые 195 000 км или 11 лет						
прочие	Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 года						
Топливные трубки и шланги			п			п	п
Уровень и плотность электролита АКБ		п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость *3			з			з	з
Тормозные трубки, шланги и их соединения		п	п	п	п	п	п
Стояночный тормоз		п	п	п	п	п	п
Усилитель тормозов, шланги и его соединеия		п	п	п	п	п	п
Дисковые тормоза (проверка со снятием колес)		п	п	п	п	п	п
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода		п	п	п	п	п	п
Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения		п	п	п	п	п	п
Болты крепления кузова и шасси			т			т	т
Масло механической КПП, замена					з		з
Масло механической КПП, проверка		п	п	п		п	
Уровень масла в автоматической КПП		п	п	п	п	п	п
Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок		п	п	п	п	п	п
Пыльники полуосей, ШРУСов		п	п	п	п	п	п
Выпускная сист. и тепловая защита кузова		п	п	п	п	п	п
Воздушный фильтр салона			з			з	з
Петли и замки (смазка)			с			с	с
Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия ДТП)	ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО						
Электрические системы, внешний свет и освещение салона.		п	п	п	п	п	п
Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние		п	п	п	п	п	п

О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С - смазка

*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км :

- А) Использование автомобиля в пыльных условиях
- Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.

*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.

*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.

*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев