

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA 3 MPS до 2008г

Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше.	Месяцы	12,36,60,84,108,132	24,120	48,96	72	144
	Пробег, т.км.	5	15,45,75,105,135,165	30,150	60,120	90
зазор в клапанах механизма ГРМ	проверка каждые 120000 км по шуму, регулировка при необходимости					
топливный фильтр	Замена каждые 60 000 км					
Свечи зажигания		П	П	П	З	З
Воздушный фильтр *4		О	О	З	О	З
Система поглощения паров топлива (если установлена)				П		П
Моторное масло и масляный фильтр *1	3	З	З	З	З	З
Приводные ремни *2		П	П	П	П	П
Сист. охлаждения двс			П	П	П	П
Охлаждающая жидкость FL 22	Замена каждые 195 000 км или 11 лет					
прочие	Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2					
Топливные трубки и шланги			П		П	П
Уровень и плотность электролита АКБ		П	П	П	П	П
Тормозная жидкость *3			З	З	З	З
Тормозные трубки, шланги и их соединения		П	П	П	П	П
Стояночный тормоз		П	П	П	П	П
Усилитель тормозов, шланги и его соединеия		П	П	П	П	П
Дисковые тормозные механизмы, проверка		П	П	П	П	П
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода			П	П	П	П
Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения		П	П	П	П	П
Болты крепления кузова и шасси			Т		Т	Т
Масло механической КПП, замена					З	З
Масло механической КПП, проверка		П	П	П		
Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок		П	П	П	П	П
Пыльники полуосей, ШРУСов			П	П	П	П
Выпускная сист. и тепловая защита кузова		П	П	П	П	П
Воздушный фильтр салона			З	З	З	З
Петли и замки (смазка)			С	С	С	С
Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия ДТП)	ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО					
Электрические системы, внешний свет и освещение салона.		П	П	П	П	П
Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и		П	П	П	П	П

О - очистка З - замена П - проверка Т - протяжка С - смазка

*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км :

А) Использование автомобиля в пыльных условиях

Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.

В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.

*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.

*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.

*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев