

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA RX8

Интервал обслуживания		месяцы	5	12	24	36	48	60	72	84	96	108
		Пробег, тыс. км	Пробег, тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135
Моторное масло и масляный фильтр (Заменять через каждые 5000 км пробега или 6 месяцев)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ремни привода вспомогательных агрегатов *1				п	п	п	п	п	п	п	п	п
Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости)					п		п		п		п	
Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя	ОЖ FL22 *2			Заменять через каждые 200000 км пробега или 11 лет эксплуатации автомобиля								
	Прочие марки ОЖ			Заменить первый раз через 100000 км пробега или через 4 года,								
Фильтрующий элемент воздухоочистителя *3						3			3			3
Топливные трубопроводы, шланги (включая шланги топливного бака) и соединения					п		п		п		п	
Система ограничения выброса паров топлива из топливной системы в окружающую среду								п				
Свечи зажигания (Заменять через каждые 5000 км пробега)				3	3	3	3	3	3	3	3	3
Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи				п	п	п	п	п	п	п	п	п
Трубки, шланги и соединения тормозной системы				п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость *4					3		3		3		3	
Стояночный тормоз				п	п	п	п	п	п	п	п	п
Вакуумный усилитель тормозного привода и шланги				п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дисковые тормозные механизмы				п	п	п	п	п	п	п	п	п
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода					п		п		п		п	
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес					п		п		п		п	
Трансмиссионное масло механической коробки передач								3				
Трансмиссионное масло редуктора заднего моста							3				3	
Защитные чехлы полуосей					п		п		п		п	
Резьбовые соединения деталей на сиденьях					п		п		п		п	

Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова)			Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии *5							
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов			Проверять через каждые 80000 км пробега или через 5 лет							
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) *6			Проверять ежегодно							
Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при наличии)			3		3		3		3	

После достижения автомобилем пробега 180000 км, продолжайте выполнять техническое обслуживание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью.

По результатам визуального контроля или инструментальной проверки функционирования систем автомобиля выполните необходимые операции технического обслуживания (регулировка, чистка или замена - в соответствии с требованиями регламента техобслуживания).

Условные обозначения:

П - Проверка

З - Замена

Примечания:

*1 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремней привода насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера (при наличии на автомобиле).

*2 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка "FL22", то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22.

*3 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует периодически очищать и при необходимости заменять фильтрующий элемент воздухоочистителя более часто, чем указано в таблице. Проконсультируйтесь на сервисной станции официального дилера Mazda.

*4 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять ежегодно.

*5 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda.

*6 Ежегодно проверяйте срок годности шинного герметика. Замените баллон с герметиком новым до истечения его срока годности.